

Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию беговой дорожки TF30XR

Транспортировка и эксплуатация

1. Беговая дорожка TF30XR должна транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке беговая дорожка должна быть надежно защищена от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение беговой дорожки:

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. температура + 10 - + 35 С;
2. влажность: 50 -75%;
3. Если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2 – 4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Настройка беговой дорожки TF30XR

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА

Место, где установлена беговая дорожка TF30XR, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым.

Установите тренажер на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным (свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него). Свободное пространство сзади беговой дорожки обеспечит вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него.

Если вы ставите TF30XR на ковер, необходимо подложить под неё коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений.

Не размещайте тренажер в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты беговой дорожки. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении.

Рекомендации ПО СБОРКЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ TF30XR

Перед сборкой беговой дорожки TF30XR тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все детали тренажера, не до конца затянув гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, затяните их до конца.

Техническое обслуживание беговой дорожки TF30XR/ Гарантия/ Ремонт

ЧИСТКА БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ TF30XR

Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы беговой дорожки и сводит ваши обращения в сервисную службу до минимума. Для этого мы рекомендуем вам выполнять следующие профилактические процедуры.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Перед любым обслуживанием беговую дорожку TF30XR необходимо отключать от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через 60 секунд, когда произойдет полное обесточивание внутренних электрических цепей тренажера. Регулярно осматривайте Вашу беговую дорожку на предмет отсутствия попадания посторонних предметов, пыли и грязи в тренажер.

Во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера – ацетон, бензин, уайт-спирит, бензол и их производные.

Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости ткань с последующей протиркой сухой тканью.

ПОСЛЕ КАЖДОЙ ТРЕНИРОВКИ (ЕЖЕДНЕВНО)

Почистите и осмотрите беговую дорожку, выполнив следующие действия:

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
- Протрите беговое полотно, корпус, кожух двигателя и консоль влажной тряпкой. Не используйте растворители, они могут повредить тренажер.
- Осмотрите шнур питания. Если он поврежден, обратитесь к представителям компании-продавца.
- Убедитесь, что шнур не попал под транспортировочные колёсики тренажера или в другое место, где он может оказаться защемлен или оборван.
- Проверьте натяжение и центровку бегового полотна. Убедитесь, что оно не повредит другие части тренажера из-за нарушения центровки.
- Убедитесь, что тренажер находится на достаточном расстоянии от стен (не менее 50 см).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

Уборка от пыли и мусора поверхности под беговой дорожкой TF30XR:

- Выключите тумблер беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
- Сложите тренажер, убедившись в надежности его фиксации в вертикальном положении (для складных моделей).
- Переместите тренажер в другое место.
- Подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить пыль или другой мусор, который мог накопиться под беговой дорожкой.

- Поставьте тренажер обратно.
- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
- Проверьте затяжку всех монтажных болтов тренажера.
- Выключите беговую дорожку и подождите 1 минуту.
- Снимите кожух двигателя. Дождитесь, пока все огни индикаторов на платах погаснут.
- Пропылесосьте сам двигатель и весь моторный отсек, чтобы удалить накопившийся пух или пыль. Невыполнение этой процедуры может привести к преждевременному отказу электрических компонентов.
- Пропылесосьте и протрите беговое полотно влажной тряпкой. Удалите с помощью пылесоса черные или белые частички, которые могут скопиться вокруг тренажера. Их появление является результатом нормальной работы беговой дорожки.

Дека и беговое полотно – это детали тренажера, требующие особого внимания. Важно соблюдать требования эксплуатации во избежание преждевременного износа этих деталей. Периодически проверять и проводить центровку и подтягивание бегового полотна, а при необходимости и техническое обслуживание беговой дорожки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КОММЕРЧЕСКИХ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК

В процессе эксплуатации беговой дорожки TF30XR, происходит стирание и высыхание фрикционного слоя смазки, которая обеспечивает скольжение полотна по деке и возникает необходимость нанесения нового слоя смазки.

Типичные признаки необходимости смазки деки:

- сильный нагрев бегового полотна, запах нагретой резины.
- перегрев электродвигателя, резкий запах пластмассы, нагрев крышки моторного отсека.
- отключение электродвигателя во время занятий.
- появление текстовых или цифровых сообщений на дисплее консоли и остановка дорожки.
- токовая нагрузка на электродвигатель более 5,5 Ампер (AC)

Обратите внимание, что несвоевременная смазка деки приводит к повышенному трению и нагрузке на электродвигатель, что может привести к поломке электродвигателя и электронных плат управления дорожкой, повреждению и преждевременному износу деки и бегового полотна.

Дека беговой дорожки обрабатывается силиконовой смазкой на Заводе-Изготовителе. Изготовитель рекомендует проводить техобслуживание и смазку деки со следующей периодичностью:

- При эксплуатации тренажёра 12 часов в день - ежемесячно.
- При эксплуатации тренажёра 8 часов в день - каждые два месяца.
- При эксплуатации тренажёра 4 часа в день - каждые три месяца.

- Нанесение слишком большого количества смазки, приводит к проскальзыванию переднего вала и бегового полотна.
- Если тренажёр не эксплуатировался более двух месяцев, перед началом эксплуатации необходимо смазать деку смазкой.
- Перед нанесением нового слоя смазки, необходимо очистить деку от грязи и остатков старого слоя смазки.
- Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажёра.
- В любом случае, даже при регулярном обслуживании необходимо контролировать и проверять состояние деки и бегового полотна, токовую нагрузку на электродвигатель и принимать решение в зависимости от их технического состояния.
- Регулярное техобслуживание не гарантирует, нормальную работу в течении гарантийного срока службы комплектующих беговой дорожки (дека, полотно и т.п.), если пользователями нарушаются правила эксплуатации тренажера.

Рекомендации по сборке беговой дорожки TF30XR

Не включайте беговую дорожку TF30XR в сеть и не нажимайте кнопку Старт, не изучив рекомендации по настройке консоли и не выполнив все необходимые действия для её настройки под данную модель тренажёра.

При включении и перед запуском, убедитесь, что консоль настроена именно на вашу модель тренажёра иначе возможна поломка механизмов беговой дорожки при запуске.

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки прикладываемый или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера.

Сначала соберите все компоненты, неплотно закрепив гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, окончательно затяните их.

Тренажёр предназначен для домашнего использования.

Условия гарантии и сервисного обслуживания указаны в Гарантийном талоне.

Убедитесь, что вы ознакомились с содержанием Гарантийного талона.

Не выбрасывайте гарантийный талон.

Сборка беговой дорожки TF30XR

ВНИМАНИЕ

Прежде чем начать сборку беговой дорожки, внимательно ознакомьтесь с инструкциями, незатянутые детали, а также неправильно закрепленные части тренажера могут привести к появлению шума, а также поломки оборудования.

ШАГ 1

A. Откройте сборочный комплект для STEP 1.

B. Присоедините левую стойку консоли (1) к основной раме (2), используя 4 болта (A), 4 пружинные шайбы (B) и 4 шайбы (C) со стороны и 1 болт (D), 1 пружинная шайба (B) и 1 шайба (C) с задней стороны. Момент затяжки 20 Нм / 15 фунт-фут.

C. Прикрепите провод протяжки (3) и консольный кабель (4) и протяните кабель через правую стойку консоли (5). После того, как протяните провод через стойку консоли, в верхней части стойки консоли кабель необходимо зафиксировать. Отделите и выбросьте провод для протяжки.

Примечание: Будьте осторожны, чтобы не зажать провода во время затяжки правой стойки консоли.


Сборочный комплект для STEP 1


A Болт 8 шт.

B Пружинная шайба 10 шт.

C Шайба 10 шт.

D Болт 2 шт.





ШАГ 2

- A. Откройте сборочный комплект для STEP 2.
- B. Поместите вставку стойки консоли (6) на вершинах стоек консоли (1 и 5).
- C. Подключите консольный кабель (4), и заправьте излишки кабеля внутрь стойки консоли (1 и 5) и установите основание консоли (7) на стойки консоли.
- D. Прикрепите основание консоли (7) к стойкам консоли (1 и 5), используя 4 болта (E), 4 пружинные шайбы (F) и 4 шайбы (G). Момент затяжки 20 Нм / 15 фунт-фут.


Примечание: Будьте осторожны, чтобы не зажать провода во время крепления основания консоли.

Сборочный комплект для STEP 2

E Болт 4 шт.

F Пружинная шайба 4 шт.

G Шайба 4 шт.



ШАГ 3

- A. Откройте сборочный комплект для STEP 3.
- B. Поместите вставки поручней (8) на вершине стоек консоли (1 и 5).
- C. Подключите консольный кабель (4) и подвернуть кабели внутрь стоек консоли (1 и 5).
- D. Закрепите поручень (9) к стойкам консоли (1 и 5) с использованием 2 болтов (H) и 4 болтов (I). Момент затяжки 15 Нм / 11 фунт-фут.
- E. Затянуть все болты из шагов 1-3.


Примечание: Будьте осторожны, чтобы не зажать провода во время крепления поручней.

Сборочный комплект для STEP 3

H Болт 2 шт.

I Болт 4 шт.

Description	Qty
H Bolt	2
I Bolt	4




ШАГ 4

- A. Откройте сборочный комплект для STEP 4.
- B. Вставьте 4 заглушки поручней (10) в поручень (9).
- C. Прикрепите кожухи основной рамы (11) к основной раме (2) с помощью 2 винтов (J) изнутри и 2 винта (K) с внешней стороны.
- D. Повторите с другой стороны.

Сборочный комплект для STEP 4

J Винт (10 мм) 4 шт.

K Винт (30 мм) 4 шт.



ШАГ 5

- A. Откройте сборочный комплект для STEP 5.
- B. Подключите консольный кабель (4) к консоли (12) и тщательно подвернуть избыток кабеля в основание консоли (7).
- C. Прикрепите консоль (12) к основанию консоли (7) используя 4 болта (L) и 4 шайбы (M).
- D. Прикрепите заднюю крышку консоли (13) к консоли (12), используя 4 винта (N).


Примечание: Будьте осторожны, чтобы не зажать провода во время крепления консоли.

Сборочный комплект для STEP 5

L Болт - 4 шт.

M Шайба - 4 шт.

N Винт - 4 шт.



Работа с консолью беговой дорожки TF30XR



ОПИСАНИЕ КОНСОЛИ

Оборудование Matrix проверяется перед упаковкой. Оно поставляется комплектом из двух упаковок: база и консоль. Осторожно распаковывайте и тщательно проверьте упаковочный материал. Примечание: Используется тонкий защитный слой пленки, для защиты от царапин. Перед началом использования консоль снимите пленку.

A) LCD Дисплей: Дисплей, на котором отображаются значения текущей тренировки, профиль программы и другая информация.

B) СТАРТ/ПАУЗА: При нажатии происходит запуск программы, остановка тренировки или ее возобновление.

C) СТОП: Завершение тренировки. Если нажать и удерживать кнопку в течении 3 секунд, произойдет перезапуск консоли.

D) ВВОД: Подтверждение введенных параметров тренировки. Нажатие во время тренировки, приведет к смене информации на дисплее.

E) СТРЕЛКИ: Используются для настройки параметров программы тренировки.

F) ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА: Применяется для ввода xID, параметров программы во время ее настройки и регулировка скорости/нагрузки во время тренировки.

G) НАЗАД: Для возврата к предыдущим параметрам программы.

H) WI-FI СОЕДИНЕНИЕ: Нажмите, для соединения с WI-FI.

I) СОЕДИНЕНИЕ С ПАСПОРТОМ И СИНХРОНИЗАЦИЯ: Нажмите, для соединения с паспорт-роутером для виртуального ландшафта.

J) ЛАМПОЧКА РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ: Светится, если тренажер находится в режиме энергосбережения. Для выхода из энергосберегающего режима, достаточно нажать любую клавишу.

K) ДЕРЖАТЕЛЬ: Держатель для печатных изданий или электронных устройств.

2.2 ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ

A) ВРЕМЯ: всегда отображается в большей центральной части дисплея. Выражается в минуты : секунды. Просмотр оставшееся время или время, прошедшее в вашей тренировке.

B) INCLINE (НАКЛОН): Отображается в процентах. Указывает угол наклона тренировки вашей беговой поверхности (только для беговых дорожек и эллиптических тренажеров с изменяемым углом наклона).

C) DISTANCE (ДИСТАНЦИЯ): Отображается в милях или километрах. Указывает расстояние, пройденное или оставшееся расстояние во время тренировки.

D) SPEED (СКОРОСТЬ): Отображается в MPH (мили в час) или KPH (километры в час). Указывает скорость тренировки.

E) CALORIES (КАЛОРИИ): Общее количество калорий сожженное или которое необходимо сжечь во время тренировки.

F) HEART RATE (СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ): Отображается как BPM (удары в минуту). Используется для контроля частоты сердечных сокращений.

G) PACE: Указывает, сколько минут требуется для завершения дистанции на текущей скорости.

H) PROGRAM PROFILE (ПРОФИЛЬ ПРОГРАММЫ): Указывает текущую точку тренировки на профиле программы.

I) PASSPORT (ПАСПОРТ): Индикатор подключения тренажера к паспорту.

J) WI-FI: Индикатор подключения к WI-FI, с отображением уровня сигнала.

2.3 РЕГИСТРАЦИЯ xID.

xID - это опция на базе облачных технологий, которая дает возможность создать свой универсальный личный кабинет и в дальнейшем использовать его в любой точке мира, где стоит оборудование, поддерживающее xID. Данная технология позволяет пользователю сохранять, и делиться результатами тренировки, используя приложение Via Fit. Приложение Via Fit для мобильных устройств на базе iOS и Android доступно для скачивания в App Store и Google Play соответственно. В память консоли может быть внесено до четырех разных пользовательских профилей.

На сайте www.viafitness.com необходимо кликнуть по CONNECT YOUR EQUIPMENT. После этого, кликнуть Yes, если используется сенсорный дисплей и No при использовании компьютера.

В том случае, если у Вас уже есть xID, введите его значение в соответствующее поле, подтвердите четырехзначным паролем, и кликните Sign in now.

Для создания нового xID необходимо:

1. ввести 10 – 14-значное цифровое значение. Для удобства советуем Вам использовать номер Вашего телефона, это будет логин для Вашего личного кабинета и входа в Via Fit; придумайте и введите четырехзначный цифровой пароль;
2. заполнить информацию о профиле для завершения регистрации. Необходимо будет указать адрес e-mail, который не связан ни с какими другими xID. Проверьте свой e-mail ящик и выполните указания в письме для подтверждения учетной записи.

2.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ TF30XR К WI-FI

ВАЖНО! Необходимо использовать компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющий доступ в Интернет.

Для подключения тренажера к выбранной сети Wi-Fi необходимо произвести следующий алгоритм действий:

- 1) Нажмите и удерживайте 3 – 5 секунд, на дисплее должна появиться надпись ACTIVATED.
- 2) На компьютере и другом устройстве зайдите в настройки Wi-Fi. Необходимо найти сеть с названием модели тренажера и подключить к ней ваше устройство.
- 3) В новом окне браузера, на вашем устройстве, отобразится список с доступными сетями. Необходимо выбрать домашнюю сеть Wi-Fi и подключится к ней.

4) Подключите теперь ваше устройство к домашней сети, перезапустите тренажер. Он должен автоматически подключиться, теперь, к домашней сети. Если тренажер не подключился, повторите пункты 1 – 3.

2.5 НАЧАЛО РАБОТЫ С КОНСОЛЬЮ

1) Убедитесь, что никакие объекты не находятся поблизости, которые будут мешать движению оборудования.

2) Подключите кабель питания и включите оборудование (Некоторое оборудование не имеет выключателя питания).

3) Встаньте на боковые накладки беговой дорожки.

4) Прикрепите зажим ключа безопасности, чтобы часть вашей одежды, убедившись, что это безопасно и не будет отделяться во время работы.

5) Вставьте ключ безопасности в замочную скважину безопасности в консоли.

Когда вы войдете в первый раз в качестве пользователя 1-4, вам будет предложено ввести информацию о XID.

1) Введите свой номер счета Xid с помощью клавиатуры. После окончательного ввода, нажмите кнопку "v". Вы можете нажать ←, чтобы удалить номер.

2) Введите секретный код с помощью клавиатуры. После окончательного ввода, нажмите кнопку "v".

3) Теперь вы вошли в свой XID.

А) БЫСТРЫЙ СТАРТ

Нажмите кнопку "Go / Пауза", чтобы начать тренировку. Время, расстояние и калории будут учитываться с нуля.

В) ВЫБОР ПРОГРАММЫ

1) Выберите программу с помощью "вверх / вниз" и нажмите кнопку v.

2) В информации о программе установите свои параметры с помощью "вверх / вниз" и нажмите v после каждого выбора.

3) Нажмите кнопку "Go / Пауза", чтобы начать тренировки.

ОКОНЧАНИЕ ТРЕНИРОВКИ

Когда тренировки будет завершена, на дисплее будет мигать "WORKOUT COMPLETE" и звуковой сигнал. Ваша информация тренировки будет оставаться на экране консоли в течение 30 секунд, а затем сбросить.

ОЧИСТКА ВЫБОРА/ПЕРЕЗАПУСК КОНСОЛИ Зажмите и удерживайте клавишу "stop" в течении 3 секунд.