




Инструкция по использованию беговой дорожки



Внимание!

Внимательно изучите данную инструкцию перед началом использования беговой дорожки. Сохраняйте инструкцию в течение всего срока использования.



Модель: XPL400



I. Важная информация



	MINIMUM USER HEIGHT	140 cm		MAX USER WEIGHT	100 kg.
--	----------------------------	--------	--	------------------------	---------



КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ ИМЕЕТ МАГНИТ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В ГНЕЗДЕ НА КОНСОЛИ. НА ДРУГОМ КОНЦЕ НИТИ КЛЮЧА БЕЗОПАСНОСТИ ИМЕЕТСЯ ПРИЩЕПКА, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИКРЕПЛЕНА К ОДЕЖДЕ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ. ДОРОЖКА НАЧНЕТ РАБОТУ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ РАЗМЕЩЕНИЯ МАГНИТА КЛЮЧА БЕЗОПАСНОСТИ В ГНЕЗДЕ НА КОНСОЛИ

Внимание:

ПРАВИЛЬНАЯ СМАЗКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА С ПОМОЩЬЮ СИЛИКОНА ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ. СМАЗКА ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ БЕГОВОГО ПОЛОТНА. ВОЗМОЖНО, ДАЖЕ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

СОХРАНЯЙТЕ ОРИГИНАЛЬНУЮ УПАКОВКУ, ТОВАРНЫЙ ЧЕК, ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН, ИНСТРУКЦИЮ И ВСЕ ДЕТАЛИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ГАРАНТИИ.

С целью уменьшения риска получения повреждений внимательно прочитайте все важные рекомендации и предостережения перед использованием беговой дорожки.


Наша компания не несет никакой ответственности за повреждения и материальный ущерб, возникшие во время использования беговой дорожки.

1. Перед началом любой тренировки проконсультируйтесь со своим врачом. Особенно это важно для людей старше 35 лет, людей, имеющих проблемы со здоровьем, и беременных женщин
2. Владелец тренажера должен обеспечить ознакомление с правилами пользования беговой дорожкой всех пользователей.
3. Используйте тренажер строго в соответствии с данной инструкцией.
4. Храните тренажер в закрытых помещениях вдали от пыли и влаги. Не храните дорожку в гаражах, дворах или возле воды. Влажность, пыль и вода могут стать причиной ее некорректной работы и аннулирования гарантии
5. Размещайте дорожку на ровной поверхности. Её эксплуатация на неровных поверхностях может стать причиной поломок. У некоторых моделей есть компенсаторы неровностей пола. Внимательно прочтите инструкцию, чтобы убедиться, имеет ли Ваша модель такие компенсаторы.
6. Размещайте дорожку в проветриваемых помещениях. Не используйте тренажер в местах с распылителями или дозаторами кислорода. Воздух, которым Вы дышите, может быть загрязнен и стать причиной несчастного случая
7. Не допускайте детей младше 12-ти лет и домашних животных близко к тренажеру.
8. Проверьте в инструкции, какой максимальный вес для данной модели беговой дорожки. Превышение веса пользователя может быть причиной поломки, на которую не будет распространяться гарантия
9. Надевайте спортивную одежду и обувь для занятий. Не носите свободную одежду, которая может попасть в движущиеся узлы и механизмы.
10. Перед включением беговой дорожки в сеть убедитесь, что силовой кабель и вилка находятся в рабочем состоянии. Осуществляйте подключение только при наличии заземления. В противном случае это может быть причиной повреждения оборудования и материального ущерба имущества. Такие повреждения не покрываются гарантией. Силовой кабель не должен контактировать с горячими поверхностями.
11. Не включайте беговую дорожку, если Вы стоите на беговом полотне – это может быть причиной перегрузки мотора. Перед включением Ваши ноги должны располагаться на боковых подножках. После начала движения бегового полотна Вы можете начинать тренировку, ставая на полотно
12. Обратите внимание на максимальную скорость беговой дорожки с целью Вашей безопасности. Лучше всего повышать скорость постепенно, чтобы избежать резких ее изменений
13. Никогда не оставляйте работающую беговую дорожку без присмотра: снимайте ключ безопасности, нажимайте кнопку «Стоп» и вынимайте вилку из розетки.
14. Примите к сведению, что входящий в комплект беговой дорожки пульсометр не является медицинским прибором. Он разработан для помощи в тренировке и определения тенденций в изменении пульса. Существует множество факторов, негативно влияющих на точность измерений.
15. Тренажер не занимает много места в сложенном виде. Сложив его, убедитесь, что Вы его надежно закрепили с помощью блокировочного механизма. В таком состоянии не пытайтесь передвигать или поднимать дорожку. Любые повреждения в таком случае не будут покрываться гарантией.

16. Регулярно проверяйте затяжку всех соединений, так как саморезы, болты и гайки имеют свойство раскручиваться из-за вибрации. Повреждения, возникшие в результате ненадлежащего ухода за тренажером, не покрываются гарантией
17. Правильная и своевременная смазка беговой дорожки с помощью силиконового масла имеет безусловное значение. В зависимости от пользователя это нужно делать чаще или реже, возможно, даже перед первым использованием. Смазка дорожки осуществляется следующим образом: отключите дорожку от сети, поднимите беговое полотно с одной стороны вверх и нанесите масло на беговую доску, повторите эту процедуру с другой стороны. Затем включите дорожку в сеть, подключите ключ безопасности, нажмите кнопку «Старт» и дайте возможность дорожке поработать несколько минут без нагрузки на холостом ходу. Регулярно повторяйте эту процедуру!
18. Для извлечения беговой дорожки из упаковки необходимы два человека. Возможные повреждения из-за несоблюдения этого требования не покрываются гарантией.
19. Всегда отключайте дорожку от сети перед ее чисткой, после тренировки и перед обслуживанием.
20. Тренажер разработан для использования в домашних условиях в помещениях, не для коммерческого использования на открытом воздухе.
21. Делайте упражнения на растяжку перед и после тренировки, чтобы избежать травм.
22. Пейте воду перед, во время и после тренировки.
23. Если Вы почувствовали боль или головокружение во время тренировки.
24. Сохраняйте оригинальную упаковку, инструкцию и все компоненты в течение гарантийного срока
25. Аксессуары к беговой дорожке могут отличаться в зависимости от модели.
26. Этот электрический продукт не может быть утилизирован как обычный мусор. Он должен быть переработан в соответствии с законами Вашей страны. Пожалуйста, уточните правила утилизации у местных властей.
27. Если Вам необходима поддержка и совет при сборке дорожки, контактируйте с нами.

**Чтобы иметь доступ к сервисному обслуживанию, Вы должны иметь при себе товарный чек
Сохраняйте эти рекомендации в течение всего срока использования тренажера**

II. Главные технические параметры



Напряжение	220V±10%
Частота	50/60 Hz
Беговая поверхность	1210X460mm
Функции	Время, скорость, дистанция, калории, пульс, Bluetooth & bluetooth динамик
Скорость	1.0-15 км/ч
Угол наклона	нет
Максимальный вес пользователя	100 кг
Мощность	2.0 л.с.

III. Сборка




Внимание: сборка осуществляется двумя взрослыми людьми

Главные детали	Название		Количество		
	1. Главная рама		1 набор		
№	Описание	Кол-во	№	Описание	
①	M8 Закрутка	2	⑤	5mm Ключ	1
②	M10 Закрутка	2	⑥	6mm Ключ	1
③	Силиконовое масло	1	⑦	Ключ	1
④	Ключ безопасности	1	⑧	Инструкция	1


Шаг 1

1. Извлеките вдвоем дорожку из упаковки и осторожно разместите ее на ровную поверхность, разложив все детали вокруг беговой дорожки.
2. Поднимите стойки, как показано на рисунке и зафиксируйте их с помощью 2-х закруток M10 с обеих сторон.




Шаг 2

1. Установите консоль в правильную позицию как показано на рисунке снизу и зафиксируйте ее с помощью 2-х M8 закруток с обеих сторон.
2. Отрегулируйте держатель планшета под нужным углом, установите ключ безопасности и начинайте использование беговой дорожки!




Шаг 3

Когда Вы не используете беговую дорожку, просто открутите 4 закрутки, опустите стойки, уложите их, как показано на рисунке, и снова закрепите с помощью 2-х M10 закруток с двух сторон.




Шаг 4

1. Сложите беговую дорожку, поверните фиксатор поддерживающей рамы в горизонтальное положение, поддерживающая рама установится автоматически.
2. Если Вам необходимо снова использовать беговую дорожку, уберите поддерживающую раму с ножек и закрепите ее с помощью фиксатора в вертикальном положении, затем опустите беговую дорожку на пол, повторите вышеописанные шаги.



IV. Рекомендации по тренировкам



Важно: Перед началом этой или какой-либо другой тренировочной программы проконсультируйтесь с Вашим врачом. Это особенно важно для людей старше 35 лет, или для людей с проблемами со здоровьем.

Имейте в виду, что пульсометр, которым оборудована дорожка, не является медицинским прибором. На его точность влияет множество факторов. Он служит вспомогательным средством, чтобы отслеживать тенденции изменения пульса во время тренировки.

Программа тренировки с разогревом:

РАЗОГРЕВ: Начните тренировку с растягивания и легкой активации мышц в течение 5-10 минут. Разогрев позволит Вам повысить температуру тела, увеличить пульс и активизировать кровообращение, делая Вас готовым к тренировке.

ТРЕНИРОВКА СФОКУСИРОВАННАЯ НА ТРЕНИРОВОЧНОЙ ЗОНЕ: Выполняйте упражнения в течение 20-30 минут с контролем пульса (избегайте сохранения высокого уровня пульса в течение более чем 20 минут на первых неделях занятий). Дышите ровно и глубоко в течение всей тренировки (никогда не задерживайте дыхание)

ОХЛАЖДЕНИЕ: Завершайте тренировку упражнениями на растяжку в течение 5-10 минут. Растягивание увеличивает эластичность Ваших мышц и помогает Вам избежать травм после тренировок


ЧАСТОТА ТРЕНИРОВОК: Для поддержания хорошей физической формы и улучшения Вашей фигуры выполняйте три тренировочные сессии еженедельно с перерывом в один день для отдыха между ними. После нескольких месяцев регулярных занятий Вы сможете увеличить количество еженедельных тренировок до пяти.

V. Управление беговой дорожкой

КОМПЬЮТЕР



Инструкция




BLUETOOTH динамик



APP GFIT



VI. ОБСЛУЖИВАНИЕ



Тренажер должен быть заземлен.

Если силовой кабель поврежден,
он должен быть заменен на рекомендуемый
производителем другой кабель



Не скручивайте силовой кабель!


Регулярный уход за беговой дорожкой

- Хранение:** храните дорожку в закрытом помещении вдали от пыли и влаги. Не храните ее ни в гараже, ни во дворе, ни возле воды. Влажность, пыль и вода могут повредить ее и вызвать нарушения в ее работе
- Силовой кабель:** убедитесь, что силовой кабель и вилка находятся в идеальном состоянии. Силовой кабель не должен касаться горячих поверхностей
- Соединительные узлы:** периодически осматривайте и подтягивайте винты и гайки, так как они из-за вибрации могут раскручиваться.
- Смазка:** Правильная и своевременная смазка беговой дорожки с помощью силиконового масла имеет очень важное значение. Частота проведения смазки зависит от частоты использования беговой дорожки. Имеется специальное отверстие для добавления масла. После запуска дорожки, пожалуйста, установите самую большую скорость, затем добавьте масла в отверстие – оно распределиться со средины на края бегового полотна и беговой доски.



< 2 часов в неделю	2 месяца
4 – 7 часов в неделю	1 месяц
> 8 часов в неделю	15 дней



- **Выравнивание и натягивание полотна беговой дорожки**




- **Выравнивание полотна:** В процессе использования полотно может отклоняться от центра. Если полотно сместилось влево, запустите дорожку и увеличьте скорость до 3 км/ч. С помощью 6 мм ключа поверните левый болт по часовой стрелке или правый против часовой стрелки. Не затягивайте полотно слишком сильно. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока беговое полотно не будет должным образом отрегулировано.



- **Натягивание полотна:** (если полотно проскальзывает во время ходьбы) Запустите дорожку и увеличьте скорость до 3 км/ч. С помощью 6 мм ключа поверните оба болта на четверть оборота по часовой стрелке. Если полотно должно натянуто, Вы сможете оттянуть беговое полотно с каждой стороны на 5-7 см от беговой доски. Будьте внимательны и не забывайте о выравнивании полотна. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока полотно не будет натянуто должным образом.



Если беговое полотно проскальзывает, с помощью 6 мм ключа поверните оба болта на четверть оборота. Повторяйте эту процедуру, пока полотно не будет натянуто правильно.




Регулировочный болт

- **Натягивание ремня мотора:** через некоторое время использования беговой дорожки натяжение ремня мотора может ослабеть. В таком случае Вам необходимо:
(1) Снять крышку мотора.
(2) С помощью 6 мм ключа повернуть регулировочный болт по часовой стрелке. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока ремень не будет натянут должным образом.

- **Чистка:** Не используйте абразивные средства. Достаточно влажной тряпки.
- **Выравнивание:** Если Ваша дорожка укомплектована компенсаторами неровностей пола, воспользуйтесь ими, чтобы избежать вибрации и возможных нарушений в работе дорожки.
- **Сохраняйте данные рекомендации на случай обращения к ним в будущем**

VII. Информация об утилизации



Этот электронный прибор не должен быть утилизирован как обычный мусор. С целью сохранения окружающей среды, после окончания срока эксплуатации он должен быть переработан в соответствии с местным законодательством.

VIII. Возможные ошибки:

Код ошибки	Причина	Решение
E01	A) Провод датчика скорости неправильно подсоединен	Повторно подсоедините провод датчика скорости
	B) Провод датчика скорости поврежден	Замените провод датчика скорости
E02	A) Защита от перегрузки	Перезапустите беговую дорожку
	B) Перегорел мотор	Замените мотор
	C) Перегорел контроллер	Замените контроллер
	D) Напряжение слишком низкое	Проверьте напряжение
E03	Защита от перегрузки	Перезапустите беговую дорожку
E04	A) Внезапное увеличение силы тока	Перезапустите беговую дорожку
	B) Перегорел контроллер	Замените контроллер
E05	A) Срабатывание защиты	Проверьте напряжение
	B) Перегорел контроллер	Замените контроллер
	C) Провод мотора неправильно подключен	Повторно подсоедините провод мотора
E06	Провод мотора неправильно подключен или поврежден	Повторно подсоедините или замените провод мотора
---	Не установлен ключ безопасности	Установите ключ безопасности



Правильное и регулярное смазывание беговой дорожки с помощью силиконового масла имеют безусловно важное значение. Частота этой процедуры зависит от пользователя и частоты использования тренажера, возможно, даже перед первым использованием

СОХРАНЯЙТЕ ОРИГИНАЛЬНУЮ УПАКОВКУ, ТОВАРНЫЙ ЧЕК, ИНСТРУКЦИЮ И ВСЕ ДЕТАЛИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА

IX. Гарантия

Мы предоставляем гарантию в течение двух лет с момента покупки тренажера. В течение гарантийного периода мы бесплатно предоставляем детали тренажера. Мы не несем ответственности, если детали вышли из строя в результате неправильной сборки, использования или замены.

Эта беговая дорожка разработана и предназначена для домашнего использования. Если проблемы возникли в результате коммерческого использования, мы не несем ответственности.